



## G 1910. CO<sub>2</sub> Sensor zur Luftqualitätsüberwachung

Messbereich: max. 10.000 ppm

Optimierte Variante G1910-02-AQ-B, betriebsfertig voreingestellt zur Unterstützung und Optimierung des Lüftungsverhaltens für sichere Lüthygiene.

### WARNSTUFE (Stufe gelb)

Messwert über 1000 ppm: Lüften empfohlen!

Warnton Piep ... Piep ... Piep ... und blinkende Anzeige

Um Warnton 5 Minuten während Lüften zu unterdrücken: beliebige Taste drücken

### ALARMSTUFE (Stufe rot)

Lüften in Schulen verpflichtend!

Dauerton und Blinken kann nicht unterbrochen werden (außer durch Ausschalten des Gerätes: Ein/Aus-Schalter langes Drücken)

Aufstell- /Montageort beispielsweise in Fensternähe mit zum. 2 m Abstand zu Personen auf Tisch oder in Kopfhöhe (für Dauerbetrieb: Steckdose vor Ort?)

# Warum das G 1910?

- Entweder für Akkubetrieb bis zu 24 h – kann mit USB Kabel über Nacht wieder aufgeladen werden > auch für Aufstellorte ohne Steckdose verwendbar.
- Oder für Dauerüberwachung mit Versorgung über das USB Kabel.
- Geeignet sowohl zum Einsatz ähnlich einer Luftgütempel oder auch zur Kontrolle der Genauigkeit entsprechender einfacherer CO<sub>2</sub>-Sensoren.
- Durch genaue Messwerte kann Lüftungsverhalten optimiert werden – das schafft -Sicherheit und hilft Raumtemperatur Pandemie-Stress-Betrieb im komfortablen -Bereich zu halten.
- Auch für genaue Messungen in naturwissenschaftlichem Unterricht geeignet!

## Denn auch Corona wird einmal beherrschbar sein

MESSBEREICH	PARAMETER-WERKSEINSTELLUNGEN			LIEFERUMFANG
	Warngrenze	Alarmgrenze	Geräteabschaltung	Gerät mit Sensor, Anleitung, Akkus, USB-Ladekabel
max 10000 ppm	1000 ppm	2000 ppm	Dauerbetrieb	
	Die Parameter sind über Menü einstellbar, die Werkseinstellungen sind jederzeit wiederherstellbar			(ohne Netzadapter), Ständer/Wandhalter

MADE IN GERMANY



Bestellcode: G1910-02-AQ-B | Artikelnummer: 482018

[www.ghm-group.de/produkte/highlights/co2-handmessgeraete](http://www.ghm-group.de/produkte/highlights/co2-handmessgeraete)