

Produkt Information

GMK 100 Holz- und Baufeuchtemessgerät

Art. Nr. 600105



Geräterückseite

- **Feuchte-Anzeige in Prozent**
- **Akustische / visuelle Feuchtbewertung**
- **18 Kennlinien für Holz / Baustoffe**
- **2 wählbare Messtiefen**
- **Zerstörungsfreie Messung an der Geräterückseite**
- **Hold-Funktion und Hintergrundbeleuchtung**

Merkmale

Das GMK 100 ist ein kapazitives Materialfeuchtemessgerät mit direkter Feuchteanzeige in Prozent und eignet sich somit optimal für Heim und Handwerk. Je nach Anwendungsfall kann entweder die Materialfeuchte u (bezogen auf die Trockenmasse) oder der Wassergehalt w (bezogen auf die nasse Gesamtmasse) angezeigt werden. Die Messung erfolgt über eine Messplatte auf der Rückseite des Gerätes. Mit einem seitlich angebrachten Schalter kann die Messtiefe verändert werden. Mit Hilfe von Messungen in unterschiedlichen Messtiefen kann eine Aussage darüber getroffen werden, ob z.B. das Material bereits abtrocknet oder ob es sich um eine Oberflächenfeuchte handelt. Hold-Funktion und Hintergrundbeleuchtung sind hilfreich für eine komfortable Messung an unzugänglichen Orten – und mach diese oftmals erst möglich

Anwendungsbereiche:
Feuchtemessung und -bewertung von Holz, Beton, Estrich, Putz, etc.

Technische Daten

Anzeige:	2 Anzeigen: Kennlinie und Messwert, in % Materialfeuchte oder in % Wassergehalt, Hintergrundbeleuchtung
Feuchtbewertung Visuell:	Bewertung der Feuchte in 6 Stufen von WET (=nass) bis DRY (=trocken)
Akustisch:	Signalton
Messtiefen:	10 mm und 25 mm
Kennlinien:	18 Materialkennlinien für Holz (mit umfangreicher Holzarten-Zuordnungstabelle) und gängige Baumaterialien; zus. Referenzkennlinie (REF) für hochauflösende Relativmessungen.
Arbeitstemperatur:	-5..+50 °C (Material nicht gefroren)
Lagertemperatur:	-25..+70 °C
Stromversorgung:	9 V-Batterie
Batterielaufzeit:	max. 2000 h ohne Beleuchtung
Strom Beleuchtung:	ca. 2,5 mA (Auto-Off)
Gehäuse:	aus schlagfestem ABS, Folientastatur, Klarsichtscheibe
Abmessungen:	ca. 106 x 67 x 30 mm (H x B x T)
Gewicht:	ca. 145 g (betriebsfertig)

Lieferumfang

- Gerät
- Batterie
- Prüfprotokoll
- Betriebsanleitung

Zubehör

- PW25
Art.-Nr, 601368
Prüfwürfel

