



G 1910. CO₂ Sensor zur Luftqualitätsüberwachung

Messbereich: max. 10000 ppm

Optimierte Variante G1910-02-AQ-B, betriebsfertig voreingestellt zur Unterstützung und Optimierung des Lüftungsverhaltens für sichere Lufthygiene.

WARNSTUFE (Stufe gelb)

Messwert über 1000 ppm: Lüften empfohlen!

Warnton Piep ... Piep ... Piep ... und blinkende Anzeige

Um Warnton 5 min während Lüften zu unterdrücken: beliebige Taste drücken

ALARMSTUFE (Stufe rot)

Lüften in Schulen verpflichtend!

Dauerton und Blinken kann nicht unterbrochen werden (außer durch Ausschalten des Gerätes: Ein/Aus-Schalter langes Drücken)

Aufstell- /Montageort beispielsweise in Fensternähe mit zum. 2 m Abstand zu Personen auf Tisch oder in Kopfhöhe (für Dauerbetrieb: Steckdose vor Ort?)

Warum das G 1910?

- Entweder für Akkubetrieb bis zu 24 h – kann mit USB Kabel über Nacht wieder aufgeladen werden › Auch für Aufstellorte ohne Steckdose verwendbar.
- Oder für Dauerüberwachung mit Versorgung über das USB Kabel.
- Geeignet sowohl zum Einsatz ähnlich einer Luftgüteampel oder auch zur Kontrolle der Genauigkeit entsprechender einfacherer CO2-Sensoren.
- Durch genaue Messwerte kann Lüftungsverhalten optimiert werden – das schafft -Sicherheit und hilft Raumtemperatur Pandemie-Stress-Betrieb im komfortablen -Bereich zu halten.
- Auch für genaue Messungen in naturwissenschaftlichem Unterricht geeignet!

Denn auch Corona wird einmal beherrschbar sein

MESSBEREICH	PARAMETER-WERKSEINSTELLUNGEN			LIEFERUMFANG
	Warngrenze	Alarmgrenze	Geräteabschaltung	Gerät mit Sensor, Anleitung, Akkus, USB-Ladekabel (ohne Netzadapter), Ständer/Wandhalter
max 10000 ppm	1000 ppm	2000 ppm	Dauerbetrieb	
	Die Parameter sind über Menü einstellbar, die Werkseinstellungen sind jederzeit wiederherstellbar			

MADE IN GERMANY



Bestellcode: G1910-02-AQ-B | Artikelnummer: 482018

www.ghm-group.de/produkte/highlights/co2-handmessgeraete