

Martens

Member of GHM GROUP

NIEUW

Hoogste veiligheid.

De enige veiligheidstemperatuur-
begrenzer voor paneelmontage –
Safety-TL4896

Members of GHM GROUP:

GREISINGER
HONSBERG

Martens

IMTRON

DeltaGHM

VAL.CO



Kosteneffectieve veiligheid voor uw processen

Veiligheidstemperatuurbegrenzer Safety-TL:

- kan direct als meetwaarde-indicatie worden gebruikt omdat deze niet in de schakelkast zit
- vermindert stilstand door een vooralarm dat vroegtijdige interventie en ingrijpen mogelijk maakt
- geïntegreerde analoge uitgang voor het temperatuursignaal – geen hiermede vervalt de noodzaak van een ander meetinstrument voor een signaal naar de PLC of SCADA-systeem
- directe bediening van de reset-functie op het apparaat wat een extra voorziening in het paneel overbodig maakt

Bewaking van thermische processen in industriële omgevingen:

- gecertificeerd volgens EN 14597, EN 61508 en SIL2
- ingang Pt100, in 3-draads verbinding, of dubbele thermokoppel J, K, N of S
- alarmuitgang, met omschakelcontact
- pre-alarmuitgang, met omschakelcontact
- ingebouwde zelfcontrole en redundantie
- meervoudige fouttolerantie (vereist in EN 746)
- analoge uitgang 0/4..20 mA of 0/2..10 V
- temperatuuralarm en schakelhysterese instelbaar
- reactietijd ≤ 0.5 s



We kijken uit naar uw aanvraag:

Phone +31 35 5380540 | info@ghm-nl.com

GHM Meettechniek BV | **GHM GROUP CORPORATE**
Postbus 74 | 3755 ZH EEMNES | Nederland
www.ghm-nl.com